



Mit Panikfunktion „B“ oder „E“  
*With panic function „B“ or „E“*

Dornmaß <i>Back set</i>	Panik- funktion <i>Panic function</i>	Nach innen <i>Inward</i>		Nach außen <i>Outward</i>		Hinweis <i>Note</i>	
		LS	RS	LS	RS		
34,0	B	241 821		241 821		①	1
34,0	E	241 823		241 823		-	1

- ① Fluchrichtung umlegbar, Hinweise zu Panik einwärts siehe „Planungsgrundlagen“! *Direction of escape can be reversed. For information regarding inward-opening panic function, see “Design guidelines”.*

Mit Panikfunktion „E“ und Fallenfeststellung  
*With panic function „E“ and latch bolt stop*

Dornmaß <i>Back set</i>	Panik- funktion <i>Panic function</i>	Nach innen <i>Inward</i>		Nach außen <i>Outward</i>		Hinweis <i>Note</i>	
		LS	RS	LS	RS		
34,0	E	241 825		241 825		②	1

- ② Funktionsbeschreibung der gesicherten Fallenfeststellung – siehe „Planungsgrundlagen“. *For a description of the operation of the secured latch bolt stop, see “Design guidelines”.*

Schließplatten <i>Strike plates</i>	Nach innen <i>Inward</i>		Nach außen <i>Outward</i>		Hinweis <i>Note</i>	
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend <i>Fixed</i>	240 420		240 420		③	1

- ③ Für Fallenriegelabfrage, Riegelschaltkontakt Art.-Nr. 262 028 bestellen. *For latch bolt monitoring, order lock contact switch Art. No. 262 028.*